

Ustawienia wstępne RDG 100T

1. Sprawdzić wszystkie podłączenia elektryczne - czy są zgodnie ze schematem.
2. Wyłączyć zasilanie w energię elektryczną !
3. Na tylnej ścianie sterownika u góry (pod płytką służącą do montażu na ścianie) znajduje się niebieskie pole z mikrowyłącznikami (dip switch) ponumerowanymi od 1 do 5.
4. Należy przełącznik nr 1 ustawić w pozycji ON (w górę), pozostałe w pozycji OFF (w dół).
5. Zamontować ponownie sterownik , włączyć zasilanie i zaprogramować sterownik:
6. Na 4-5 sekund przytrzymać oba skrajne klawisze.
7. Prawy skrajny klawisz przytrzymać 3-4 sekundy, na ekranie funkcja P01.
8. Prawym skrajnym klawiszem akceptujemy funkcję P01.
9. Wyświetla się pod P01 okno funkcyjne z cyfrą 1.
10. Pokrętkiem ustawiamy w jej miejsce cyfrę zero.
11. Akceptujemy prawym klawiszem.
12. Lewym klawiszem opuszczamy funkcję programowania.
13. Ustawiamy program temperatury grzania.